

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ



CHAISE HAUTE POLLY MAGIC



CHAISE HAUTE POLLY

Les chaises hautes pour enfants évoluent dans le temps, s'enrichissant de fonctions et de caractéristiques destinées à faciliter le moment du repas et à rendre l'utilisation du produit toujours plus pratique.

Ces dernières années, l'application de supports aux pieds arrière de la chaise haute (voir l'image) est devenue une solution très répandue afin de permettre l'accrochage de la tablette à la chaise haute lorsque celle-ci n'est pas utilisée.



Cette caractéristique est conforme aux conditions de sécurité établies par les normes techniques européennes et internationales; toutefois, suite à certaines remontées du marché concernant des chutes accidentelles contre les supports arrière, Chicco, fidèle à sa mission de toujours garantir la sécurité de l'enfant, met gratuitement à disposition un kit permettant de les rendre inaccessibles.

Chicco invite les parents qui utilisent une chaise haute Chicco ayant cette caractéristique à s'adresser au Service Consommateurs par les moyens indiqués sur le site. Nos collaborateurs vous indiqueront les démarches à suivre pour l'envoi du kit.